CE

MyWam®

Mewa

Manuel d'utilisation et d'entretien

Version 10 /2023-07-17

Poussette multi-réglable MEWA

CECI EST UN DISPOSITIF MÉDICAL.

UTILISEZ-LE SELON LE MANUEL D'UTILISATION ET L'ÉTIQUETTE.

Les utilisateurs ayant une déficience visuelle, de lecture ou une déficience cognitive sont invités à contacter le Fabricant afin d'obtenir des informations dans le format approprié.

Objectif du manuel

Le manuel d'utilisation et d'entretien est destiné aux personnes qui s'occupent directement d'enfants en situation de handicap (auxiliaires de puériculture, parents, tuteurs), qui seront transportés en poussette. Il est également destiné aux médecins et kinésithérapeutes utilisant la poussette.

AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser la poussette, chaque utilisateur est tenu de lire le manuel d'utilisation et d'agir conformément à ses directives.

AVERTISSEMENT ! En cas d'incident médical lié à la présence de la poussette Mewa, le Fabricant doit être immédiatement averti par écrit en le contactant par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception.

Coordonnées du fabricant :

- adresse postale : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Pologne
- numéro de téléphone de contact : + 48 32 733 11 31
- adresse e-mail : mywam@mywam.pl

Version du manuel d'utilisation et d'entretien : FR **Édition 10 /2023-07-17**

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et commerciales au contenu des Instructions d'utilisation et de Maintenance sans préavis. Chaque changement sera déterminé par la date de la dernière mise à jour de l'instruction**.** La version électronique du manuel sera disponible sur le site Web : www.mywam.pl

AVERTISSEMENT ! Les images contenues dans les Instructions d'utilisation sont de nature illustrative et peuvent différer du produit acheté.

Table des Matières

1. Objectifs et indications d'utilisation de la poussette Mewa....5
2. Montage rapide....5

- Sécurité....6

3. Conseils et principes de sécurité importants....6
4. Etiquettes....7
5. Signification des symboles....7

- Produit....8

6. Liste des éléments de la poussette....8
7. Configuration et utilisation du châssis de la poussette....8
   - 7.1. Mécanisme pliage châssis....8
     - Déverrouillage droit et gauche - éléments permettant de plier le haut du châssis, ...8
   - 7.2. Déplier le châssis de la poussette. Verrou de transport. 9
   - 7.3. Plier le châssis....9
   - 7.4. Roues avant. 10
   - 7.5. Montage et démontage des roues arrière sur le châssis 10
   - 7.6. Système d'amortisseur des roues arrière....10
   - 7.7. Guidon ergonomique de la poussette. Mécanisme et réglage de l'angle du guidon. 11
   - 7.8. Frein central. Serrage et désactivation des freins....11
   - 7.9. Pied de bascule....11
   - 7.10. Poignée de transport....11
   - 7.11. Repose-pieds. Réglage et utilisation....12
8. Montage de la poussette et réglage du siège....12
   - 8.1. Installation et démontage du siège sur le châssis....12
   - 8.2. Siège inclinable, dossier inclinable....13
   - 8.3. Réglage dossier....13
9. Équipement de base....14
   - 9.1. Harnais cinq points....14
   - 9.2. Barre de sécurité....14
   - 9.3. Capote réglable avec fenêtre....14
   - 9.4. Panier....15
   - 9.5. Harnais pelvien....15
   - 9.6. Plot d'abduction....15
   - 9.7. Coussin cervical et lombaire....15
   - 9.8. Matelassage....16
10. Accessoires....16
    - 10.1. Cales tête réglables ↔ et ↕....16
    - 10.2. Cales-tronc réglables ↔ et ↕....16
    - 10.3. Tablette....17
    - 10.4. Kit réducteur du siège....17
    - 10.5. Sac de voyage....17
    - 10.6. Ombrelle....17
    - 10.7. Gants d'hiver....17
    - 10.8. Couvre-jambes....18

10.9. Moustiquaire 18
10.10. Protection-pluie 18
11. Spécifications techniques de la poussette Mewa 19
11.1. Matériaux de la poussette 19
12. Livraison et outils 19
13. Montage et démontage de la poussette 20
14. Préparation à l'utilisation 20
15. Utilisation de la poussette 21
15.1. Déplacer la poussette 21
15.2. Monter et descendre de la poussette 21
15.3. Position correcte dans la poussette 21
15.4. Rouler en poussette 22
15.5. Se déplacer sur les pentes 22
15.6. Franchir des seuils ou des bordures 22
15.7. Transport en voiture et autres véhicules 22
15.8. Nettoyage et entretien 22
16. Rangement de la poussette 23
17. Maintenance et inspections périodiques 23
18. Utilisation 24
19. Conformité aux exigences relatives aux dispositifs médicaux 24
20. Liste des points de service autorisés 24
21. Carte Garantie 25
22. Notes 26

1. Objectifs et indications d'utilisation de la poussette Mewa

La Poussette Mewa est un dispositif médical de classe I adaptée aux enfants handicapés qui, en raison de leur handicap, ne peuvent pas marcher ou s'asseoir seuls. Le produit est destiné au transport et au déplacement des personnes ci-dessus en position assise ou couchée et à la correction de la posture.
Les indications cliniques incluent la paralysie cérébrale, la méningite, la dystrophie, la parésie, etc.
Le produit est destiné aux utilisateurs d'une taille de 90-125 cm et d'un poids allant jusqu'à 40 kg. La poussette Mewa doit être utilisée selon les directives du médecin traitant ou rééducateur.

Contre-indications :

En cas de contre-indication à la position assise et/ou de verticalisation passive, le réglage de la poussette doit être validée avec le rééducateur ou le médecin traitant.

2. Montage rapide

Pour utiliser rapidement la poussette, elle doit être déballée et prête à l'emploi conformément au paragraphe 13 Installation et démontage de la poussette et au paragraphe 14 Préparation à l'utilisation.

- **Sécurité**

3. Conseils et principes de sécurité importants

- Il est interdit d'utiliser la poussette d'une manière pour laquelle elle n'est pas prévue.
- Le produit contient de petites pièces qui peuvent être dangereuses si elles sont avalées par un enfant !
- Du fait des nombreux réglages de la poussette, réglage angulaire du siège et réglage angulaire du dossier, il est possible de régler la position dans laquelle la tête de l'enfant se trouve sous la ligne pelvienne. Même si les réglages le permettent, il est interdit d'utiliser cette position car elle pourrait entraîner un risque d'étouffement de l'enfant.
- Il est interdit de mettre un poids supplémentaire sur la poussette, notamment lorsqu'il s'agit de placer un poids supplémentaire sur l'arrière du dossier, par ex. un sac à dos ou un sac. Cela pourrait faire basculer la poussette Mewa et blesser l'utilisateur ! Cela ne s'applique pas aux accessoires supplémentaires d'origine dédiés à la poussette Mewa qui ne dépassent pas la charge autorisée. Tous les éléments supplémentaires attachés à la poussette affectent sa stabilité.
- **AVERTISSEMENT !** En fonction des réglages effectués pour la poussette Mewa - il s'agit du réglage du guidon de la poussette, du réglage de la hauteur du dossier, du réglage angulaire du dossier, du réglage de la profondeur d'assise, du réglage de l'angle d'assise, du réglage de l'angle du repose-pied et du réglage du repose-pieds - cette poussette peut dépasser les dimensions préconisées.
- **AVERTISSEMENT !** Lorsque vous traversez des portes ou des espaces réduits en largeur, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace des deux côtés de la poussette pour éviter de vous pincer les mains ou d'autres parties du corps et d'éviter d'endommager la poussette.
- **AVERTISSEMENT !** La température de la poussette peut augmenter lorsque la poussette est exposée au soleil.

AVERTISSEMENT !

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la poussette Mewa car vous pouvez le mettre en danger !
- Ce produit ne convient pas à la course, au patinage ou au roller.
- La poussette n'est pas destinée à servir de siège dans un véhicule.
- Méfiez-vous des interstices et des pièces mobiles – risque de coincement.
- Ne transportez pas la poussette avec l'enfant à l'intérieur.
- La poussette est emballée dans un sac à tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

- **AVERTISSEMENT !** Il est interdit d'utiliser la poussette, si l'état technique du produit ou d'un de ses composants individuels soulève des doutes de l'utilisateur ou est clairement en mauvais état, il ne doit pas être utilisé. Dans une telle situation, un contact urgent avec le vendeur est recommandé afin de recevoir des conseils.

4. Etiquettes

Etiquette signalétique

Etiquette UDI

Etiquette d'avertissement



TRADUCTION Etiquette d'avertissement :

ATTENTION :	• Veuillez lire attentivement et comprendre le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit. • Laisser un enfant sans la surveillance d'un adulte peut entraîner des blessures graves. • Le produit n'est pas destiné à la course à pied ou au roller. • Ne soulever pas la poussette avec l'enfant à l'intérieur. • Méfiez-vous des espaces et pièces mobiles – Risque de pincement.

5. Signification des symboles

SN	Numéro de série du produit		Nom du fabricant
	Poids total autorisé de l'utilisateur	MD	Le produit est un dispositif médical
	Date de Production		DESCRIPTION "**AVERTISSEMENT !**", le symbole dans ce manuel est utilisé pour renforcer l'attention du lecteur sur le contenu marqué avec ce signal. Le non-respect du contenu marqué de cette description peut mettre en danger la santé et la sécurité de l'utilisateur et des personnes qui l'accompagnent, et peut également endommager le produit.
CE	Marquage CE de certification de la conformité selon les réglementations et directives européennes applicables		
	Avertissement d'utilisation conformément au Manuel d'Utilisation et d'Entretien du Produit		

- **Produit**

6. Liste des éléments de la poussette

- **Équipement standard**

1- Capote réglable..voir 9.3
2- Poignée de poussée…..voir 7.7
3- Harnais cinq points…… voir 9.1
4- Mécanisme de réglage du dossier et du siège…. voir point 8.2
5- Verrou de transport….. voir point 7.2
6- Repose-pieds réglable avec sangles……voir point 7.11
7- Roues arrière, pleines….voir point 7.5
8- Verrouillage de direction de la roue avant……. voir point 7.4
9- pneus avant, pleins…… voir point 7.4
10- Barrière de sécurité……voir point 9.2
11- Plot…voir point 9.6
12- Rembourrage du dossier et du siège…….voir point 15.8

- **Équipement supplémentaire**

- Tablette…….voir point 10.3
- Kit réducteur profondeur et largeur… voir point 10.4
- Cales latérales……. voir points 10.1 et 10.2
- Sac de voyage……. voir point 10.5
- Panier…..voir point 9.4
- Protection-pluie…. voir point 10.10
- Gants d'hiver…….. voir point 10.7
- Couvre jambes…… voir point 10.8
- Moustiquaire…….. voir point 10.9
- Ombrelle…… voir point 10.6

7. Configuration et utilisation du châssis de la poussette

7.1. Mécanisme pliage châssis

- Déverrouillage droit et gauche - éléments permettant de plier le haut du châssis,
- Mécanisme de pliage du châssis avec verrou.

Fig. 7.1.
Points de pliage

7.2. Déplier le châssis de la poussette. Verrou de transport.



Fig. 7.2.1
Verrou de transport

Fig. 7.2.2
Dépliage du châssis

Poser le châssis horizontalement sur le sol et retirer le verrou de transport (voir Fig. 7.2.1). Tirer ensuite doucement le dossier en position verticale (voir Fig. 7.2.2.). Pour verrouiller la poussette, tirer délicatement le guidon en le soulevant légèrement tout en amenant la poussette dans la position souhaitée jusqu'à ce que le verrou de pliage du châssis s'enclenche. Le châssis de la poussette ne se déploiera pas correctement tant que le mécanisme de pliage du châssis n'aura pas été correctement fermé. Ceci est validé par le son clair "clic".

7.3. Plier le châssis

Appuyer sur le bouton rouge (Fig. 7.3.1) et simultanément tirer les deux poignées (Fig. 7.3.2). Ensuite, plier le châssis de la poussette et mettre le verrou de transport.

Fig. 7.3.1
Bouton rouge

Fig. 7.3.2
Poignées de pliage

7.4. Roues avant.

Fig. 7.4.1
Bouton système de démontage rapide

- **Montage :** Insérer l'axe de rotation de la roue dans le trou du moyeu jusqu'à ce que vous entendiez le son “clic” de verrouillage.
- **Démontage :** Appuyer sur le bouton du système de démontage rapide et enlevez la roue (Fig. 7.4.1).
- **Verrouillage directionnel :** Tourner le bouton jusqu'au verrouillage directionnel (Fig. 7.4.2.)

Fig. 7.4.2
Bouton de verrouillage directionnel

7.5. Montage et démontage des roues arrière sur le châssis

Fig. 7.5.1
Bouton d'assemblage rapide

- **Montage des roues :** Appuyer sur le bouton au centre de la roue (Fig. 7.5.1) et placer la roue à l’extrémité de l’axe, relâcher le bouton et faites glisser la roue jusqu’à ce que vous entendiez le son “clic” de verrouillage
- **Démontage roue :** Appuyer sur le bouton (Fig. 7.5.1) et faite glisser la roue hors de son axe (Fig. 7.5.2).

Fig. 7.5.2
Démontage des roues

7.6. Système d’amortisseur des roues arrière

L'amortisseur fonctionne automatiquement. Le réglage se fait en basculant le levier excentrique situé en-dessous de l'amortisseur (Fig. 7.6). Afin de faciliter le basculement du levier, exercer une pression simultanée sur le ressort de l’amortisseur.



Fig. 7.6
Amortisseur réglable

7.7. Guidon ergonomique de la poussette. Mécanisme et réglage de l'angle du guidon.

Fig. 7.7

Mécanisme de réglage de l'angle du guidon

Le guidon est utilisé pour pousser la poussette et offre une prise confortable dans diverses conditions de conduite. Il est possible de régler la hauteur du guidon pour l'accompagnateur de l'enfant qui conduit la poussette (Fig. 7.7).

- **Mécanisme de réglage** : Deux boutons à l'extérieur du guidon, sur les deux articulations.
- **Réglage de l'angle :** Appuyer simultanément sur les deux boutons poussoirs du guidon, modifier son angle d'inclinaison, puis relâcher les 2 boutons poussoirs.

7.8. Frein central. Serrage et désactivation des freins

La pédale de frein centrale (Fig. 7.8) située au milieu de l'axe arrière du châssis de la poussette bloque directement les deux roues arrière de la poussette lorsqu'on appuie dessus. Le frein central n'est utilisé que pour le blocage total des roues, il n'a pas de fonction de freinage dynamique !

- **Serrage** : appuyer sur la pédale de frein vers le sol jusqu'à ce que vous entendiez le son "clic".
- **Désactivation** : relever la pédale de frein avec votre pied vers le haut.

Fig. 7.8

Frein central

7.9. Pied de bascule

L'utilisation d'un pied de bascule permet à la poussette de passer facilement au-dessus des petites marches ou des bordures. Il facilite le levage de l'avant de la poussette (Fig. 7.9).

Fig. 7.9

Pied de bascule

7.10. Poignée de transport

La poignée de transport est située sur la fixation supérieure du panier (Fig. 7.10).

Fig. 7.10

Poignée de transport

7.11. Repose-pieds. Réglage et utilisation.

Fig. 7.11

Réglage du repose-pieds

- **Réglage de la hauteur du repose-pieds :** Utiliser un tournevis cruciforme afin d'enlever les vis (Fig. 7.11), puis placer le repose-pieds à la hauteur souhaitée et fixer le repose-pieds avec les vis.
- **Réglage angulaire de l'ensemble du repose-pieds :** Appuyer sur les boutons marqués dans l'image des deux côtés du repose-pieds, régler à la position souhaitée et relâcher les boutons.
- **Utilisation :** Il est recommandé de placer la plaque de repose-pieds à une hauteur telle que les pieds de l'enfant puissent reposer librement sur toute sa surface et que les cuisses de l'enfant soient parallèles au plan du siège. La plaque du repose-pieds a des sangles pour attacher les pieds de l'enfant. Il est recommandé de les mettre lors de l'utilisation de la poussette.

En standard, la plaque de repose-pieds est en position horizontale. Cependant, pendant le transport du siège, le stockage, l'entretien, l'installation ou la désinstallation du siège de la poussette, la plaque de repose-pieds doit être repliée.

8. Montage de la poussette et réglage du siège

8.1. Installation et démontage du siège sur le châssis



Fig. 8.1.1

Crochets de fixation du siège

Fig. 8.1.2

Bouton de déverrouillage du siège

- **Installation :** Positionner le siège sur les crochets du châssis de la poussette. Faire glisser le siège vers le fond des crochets jusqu'à ce que vous entendiez le son "clic" (Fig. 8.1.1). Installer le siège face à l'avant ou l'arrière.

- **Démontage :** Pousser vers le bas les deux boutons rouges de chaque côté des deux crochets du châssis (Fig.8.1.2).

Faites ensuite glisser le siège hors des crochets du châssis

8.2. Siège inclinable, dossier inclinable

Tirer la barre ronde horizontale en arrière, à l'arrière du siège et changer lentement l'inclinaison du siège (Fig. 8.2). Après avoir réglé la position souhaitée, relâcher la poignée.

AVERTISSEMENT ! Tout changement d'inclinaison du siège modifie le centre de gravité général. Cela affecte la stabilité de la poussette.



Fig. 8.2

Réglage d'inclinaison de l'assise

AVERTISSEMENT ! Tous les réglages de la poussette et de ses composants doivent être effectués SANS ENFANT placé dans la poussette ! Le non-respect des avertissements ci-dessus peut constituer un grave danger pour l'enfant qui l'utilise !

8.3. Réglage dossier

Le dossier peut être réglé dans différentes positions d'inclinaison : de la position assise à la position couchée. Pour changer l'inclinaison du dossier, relever légèrement l'ensemble du dossier vers une position plus assise. Ensuite, tirer la poignée à l'arrière du dossier et changer lentement l'inclinaison du dossier. Après avoir placé le dossier dans la bonne position, abaisser la poignée située à l'arrière du dossier vers le bas.

AVERTISSEMENT ! Chaque changement d'inclinaison du dossier nécessite de réajuster la longueur du harnais cinq points ! **Les réglages doivent être effectués avec le frein verrouillé.**

Fig. 8.3 Ajustement *de l'angle arrière*

AVERTISSEMENT ! Tous les réglages de la poussette et de ses composants doivent être effectués SANS ENFANT placé dans la poussette ! Le non-respect des avertissements ci-dessus peut constituer un grave danger pour l'enfant qui l'utilise !

9. Équipement de base

9.1. Harnais cinq points



Fig. 9.1.
Harnais cinq points

- Déplacer les passants sur les bretelles vers le haut ou vers le bas et déplacer les protections en conséquence. Pour régler la hauteur des sangles sur le dossier, déplacer la fixation des sangles de la partie basse et de la partie haute ou vice versa.
- **Utilisation :** installer l'enfant puis les sangles droite et gauche du harnais, brancher les deux fixations des sangles du harnais positionnées l'une sur l'autre dans la boucle du harnais qui est attachée au siège. Pour retirer les sangles, appuyer sur le bouton de la boucle du harnais, déverrouiller les deux fixations des sangles droite et gauche et libérer l'enfant.

Avertissement ! Chaque changement d'angle du dossier nécessite de réajuster la longueur des sangles du harnais cinq points.

9.2. Barre de sécurité

Fig. 9.2
Barrière de sécurité

- **Installation :** verrouillage de la barre de sécurité est identique à la table thérapeutique, les deux éléments ne peuvent donc pas être utilisés simultanément. Glisser la barre de sécurité ou la tablette dans la fixation jusqu'au verrouillage, vous entendez alors le son "clic".
- **Démontage :** appuyer sur les deux boutons de verrouillage de la barre de sécurité ou de la tablette simultanément puis la retirer.

9.3. Capote réglable avec fenêtre

Fig. 9.3
Capote réglable

- **Structure de la capote :** arche de la capote (arc avant et arrière), mécanisme de réglage pour l'ouverture de la capote (droite et gauche), deux loquets avec boutons rouges fixant la capote au châssis, matelassage, toit et fenêtre avec moustiquaire équipée d'une fermeture éclair.
- **Installation :** La capote se fixe sur les deux éléments en plastique sur les deux côtés extérieurs du dossier. Régler le dossier en position verticale, puis faites glisser les deux fixations de la capote vers le bas dans les éléments en plastiques jusqu'au verrouillage.
- **Démontage :** appuyer sur deux boutons rouges des deux éléments de fixation de la capote et la faire glisser vers le haut hors des éléments.
- **Utilisation :** Pour modifier la taille, la surface de la capote, saisissez l'arceau avant et l'arceau arrière de l'arche de la capote et, en éloignant ou en rapprochant les deux arceaux l'un de l'autre, choisissez la position souhaitée. Le mécanisme de réglage de la taille de la capote est cranté.

La capote possède une fenêtre avec moustiquaire assurant la ventilation.
La fenêtre s'ouvre et se ferme avec une fermeture éclair.

9.4. Panier

Le panier est utilisé pour transporter de petits objets de la vie quotidienne, afin de les protéger des chocs, de l'humidité et de salissures. La charge maximale sur le panier est de 3 kg.

Fig. 9.4
Panier

9.5. Harnais pelvien

Fig. 9.5
Harnais pelvien

Le harnais pelvien est utilisé pour une stabilisation pelvienne supplémentaire, il empêche l'enfant de glisser hors de la poussette. Le fixer sur les cuisses de l'enfant de sorte que son bassin adhère aussi près que possible du dossier. Cela assurera une meilleure position et une position plus confortable de l'enfant dans la poussette.

- **Ajustement :** Déplacer les passants sur les sangles avant vers le haut ou vers le bas.
- **Utilisation :** Pour mettre le harnais, placer l'enfant sur les sangles déjà fixées à la poussette, puis envelopper la jambe de l'enfant et attacher les deux boucles de harnais aux deux sangles avant. Pour retirer les sangles de votre enfant, détacher les deux boucles de harnais des sangles avant.

9.6. Plot d'abduction

Pour des indications spécifiques, il permet l'abduction (écartement) des membres inférieurs de l'enfant Le plot a deux positions de réglage (Fig. 9.6).

Fig. 9.6
Plot

Avertissement ! Si le harnais n'est pas utilisé ou placé de manière lâche sur l'enfant, le périnée risque d'être en appui sur le plot.

Fig. 9.7
Coussin

9.7. Coussin cervical et lombaire

Les inserts rembourrés recouvrent le velcro à l'arrière du dossier de la poussette si aucun équipement supplémentaire n'est installé (Fig. 9.7).

9.8. Matelassage

Le rembourrage est complètement démonté pour le nettoyage. Détacher tous les éléments qui l'attachent au châssis de la poussette. Le nettoyage du rembourrage est décrit au paragraphe 15.8. (Nettoyage et entretien).

Fig. 10.1.

Vue de la poussette avec ses cales latérales

10. Accessoires

10.1. Cales tête réglables ↔ et ↕

Pour régler l'appui-tête, ouvrir la fermeture éclair à l'avant et à l'arrière du dossier. Ensuite, dévisser les molettes des cales tête à l'arrière du dossier. Déplacer les cales tête avec les vis de fixation à l'avant du dossier dans la position souhaitée puis visser les molettes sur les vis de fixation à l'arrière du dossier. Enfin, fermer les fermetures éclair à l'avant et à l'arrière du dossier.

10.2. Cales-tronc réglables ↔ et ↕

Pour ajuster les cales tronc thoraciques-lombaires, ouvrir les fermetures éclair à l'avant (Fig. 10.2.1) et à l'arrière du dossier (Fig. 10.2.2). Puis dévisser les molettes (Fig. 10.2.3), qui sont situées à l'arrière du dossier et positionner les cales tronc avec les vis de fixation dans la position souhaitée et adaptée et sûr pour l'enfant à l'avant du dossier. Visser les molettes sur les vis à l'arrière du dossier. Enfin, fermer les fermeture éclair à l'avant et arrière du dossier (Fig. 10.2.4).

Fig. 10.2.1.

Ouverture du rembourrage



Fig. 10.2.2.



Fig. 10.2.3.

Visser les molettes

Fig. 10.2.4.

Fermeture du rembourrage

10.3. Tablette

La charge maximale sur la tablette est de 3 kg.

- **Montage :** faites glisser la tablette dans le support jusqu'à ce qu'au verrouillage vous entendez alors le son “clic” qui confirme l'assemblage correct de la tablette.
- **Démontage :** appuyer sur les deux boutons du support et faites glisser la tablette vers l'avant.

Avertissement ! La position horizontale de la tablette peut changer avec le réglage de l'inclinaison du siège, veiller à enlever les objets de la tablette lors du réglage d'inclinaison du siège.

Fig. 10.3

Tablette thérapeutique

10.4. Kit réducteur du siège

Les inserts sont utilisés pour ajuster les dimensions de la largeur et de la profondeur du siège. Le rembourrage des inserts est amovible, ce qui permet de les remplacer ou de les nettoyer.

- **Assemblage :** Les inserts sont positionés où vous le souhaitez dans la poussette, à n'importe quelle hauteur s'adaptant aux besoins de l'enfant. Montage avec velcro sur le fond, l'arrière et à l'extérieur de l'insert.
- **Désassemblage :** retirer les inserts des velcros de la poussette

Fig. 10.4

Kit réducteur et Inserts de protection

10.5. Sac de voyage

Le sac est monté sur deux fixations, situées à l'intérieur du guidon de la poussette (Fig. 10.5). La charge maximale dans le sac est de 2 kg.

10.6. Ombrelle

L'ombrelle est présentée sur la (Fig. 10.6.)

10.7. Gants d'hiver

Les gants sont présentés installés (Fig. 10.7.)

Fig. 10.5

Sac de voyage

Fig. 10.6

Ombrelle

Fig. 10.7

Gants d'hiver

10.8. Couvre-jambes

L'installation du couvre-jambes nécessite l'installation de la barrière de sécurité.

Assemblage : Installer le couvre jambes par le bas sur le repose-pied et, en haut fixer le sur la barrière de sécurité (Fig. 10.8).

10.9. Moustiquaire

L'installation de la moustiquaire nécessite l'installation de la capote

Assemblage : Connecter la moustiquaire avec la fermeture éclair sur la capote, puis couvrez le siège de la poussette avec la moustiquaire et fixer-là sur le repose-pied sur le côté (Fig. 10.9).

10.10. Protection-pluie

L'installation de la protection-pluie nécessite l'installation de la capote.

Assemblage : Accrocher la protection-pluie en haut par-dessus la capote, puis couvrir le siège de la poussette et le repose-pieds (Fig. 10.10).

Fig. 10.8 *Couvre-jambes*

Fig. 10.9 *Moustiquaire*

Fig. 10.10 *Protection pluie*

11. Spécifications techniques de la poussette Mewa

Longueur de la poussette	94-126 cm
Largeur de la poussette	65 cm
Hauteur de la poussette	124 - 129 cm
Poids total	20 - 28 kg
Profondeur d'assise effective	24 * /28 cm
Largeur d'assise	25 * /32 cm
Hauteur du dossier	62 Cm
Largeur du dossier	20 ** /30 cm
Distance entre repose-pieds et siège /nombre de réglages	17-32 / 5 articles
Longueur de la poussette repliée pour le transport	châssis 84 cm /siège 88 cm
Largeur de la poussette repliée pour le transport	châssis 64 cm /assise 43 cm
Hauteur de la poussette pliée pour le transport	châssis 26 cm /assise 42 cm
Capacité de chargement du panier	3 Kg
Capacité de charge du sac de voyage	2 Kg
Poids max utilisateur	40 Kg
Taille de l'utilisateur	90-125 cm
Réglage angle d'assise /nombre de réglages	environ 5.5 ° -21.5 ° / 4 articles
Réglage inclinaison dossier /nombre de réglages	environ 8 ° - 86 ° / 4 articles + couché
Réglage angle du repose-pieds /nombre de réglages	environ 64 ° - 180 ° / 5 articles

COMMENTAIRES :

(*) valeurs données avec inserts ou (**) avec cales

Tolérance de valeur de mesure + / - 20mm, + / - 1.5kg, + / - 1 °

Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres techniques

11.1. Matériaux de la poussette

Acier et aluminium peint, tissus 100% polyester et plastique (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

12. Livraison et outils

L'emballage d'origine doit contenir les éléments suivants :

- Châssis de la poussette plié avec siège et dossier, repose-pieds, roues, capote.
- Équipement supplémentaire conformément à la commande.
- Manuel d'utilisation avec bon de garantie.

Avant utilisation :

a. Vérifier que l'emballage n'a pas été endommagé (en cas de dommages de l'emballage, déballer en présence du fournisseur et vérifier qu'aucun des composants n'a été endommagé), etc.,

b. Vérifier le contenu de l'envoi (en l'absence de tout composant, s'il vous plaît contacter le vendeur).

Aucun outil n'est requis pour le montage et le démontage du fauteuil Mewa.

13. Montage et démontage de la poussette

- **Assemblage de la poussette.**

Les produits emballés dans le carton d'origine sont déjà préassemblés. Assemblage complet en suivant ces étapes :

a) Monter les roues arrière sur l'essieu, et,

b) Déplier le châssis de la poussette avec le repose-pieds en ajustant les paramètres :
   - ○Ouvrir/fermer le verrou de direction de la roue avant
   - ○Ajuster la hauteur et l'angle de la poignée pour pousser la poussette
   - ○Régler l'angle de l'assise
   - ○Régler l'angle du dossier
   - ○Ajuster la longueur du harnais à cinq points
   - ○Ajuster la hauteur du repose-pieds et l'angle du repose-pieds

c) Installer l'équipement approprié et ajuster les paramètres, par exemple :
   - ○Ajuster la largeur et la profondeur utilisable du siège (inserts, kit réducteur)
   - ○Mettre la barrière de sécurité ou la tablette
   - ○Ajuster les sangles du harnais pelvien
   - ○Ajuster la capote avec la fenêtre
   - ○Installer et ajuster le plot d'abduction
   - ○Installer le sac de voyage
   - ○Installer le panier
   - ○Installer les équipements dédiés aux saisons : couvre- jambes, gants d'hiver, moustiquaire, protection-pluie, ombrelle.

- **Démontage de la poussette :**

a) Retirer l'ensemble des options

b) Détacher le siège,

c) Détacher les roues avant, plier le repose-pieds et le châssis de la poussette,

d) Détacher les roues arrière,

e) Plier le châssis de la poussette en le fermant avec le verrou de transport.

14. Préparation à l'utilisation

- ○ Vérifier que le châssis de la poussette a été correctement déplié et que le mécanisme de pliage du châssis a été correctement verrouillé (bloqué).
- ○ Vérifier que le siège a été correctement monté sur le châssis de la poussette et que le mécanisme de fixation du siège sur le châssis de la poussette a été correctement verrouillé.
- ○ Ajuster correctement tous les réglages et ajuster la poussette aux besoins de l'enfant, y compris en réglant la profondeur appropriée du siège thérapeutique et la hauteur du dossier, l'inclinaison appropriée du siège thérapeutique et l'inclinaison du dossier, régler l'inclinaison correcte du repose-pied, ajuster la longueur appropriée du harnais cinq points. Vérifier que tous les réglages ont été effectués et sécurisés.
- ○ Vérifier que le rembourrage de la poussette est sec.
- ○ Installer l'enfant avec tous les éléments stabilisateurs disponibles, tels que harnais cinq points, les inserts, le harnais pelvien, cale, repose-pieds, sangles de repose-pieds, barrière de sécurité ou table thérapeutique. Ces éléments sont installés afin d'éviter à l'enfant de tomber et de glisser hors de la

poussette et pour protéger les pieds de l'enfant de tomber du repose-pied. Assurez-vous que tous les ajustements effectués précédemment sont adaptés et sûrs pour l'enfant.

- Assurez-vous que l'enfant n'est pas placé dans la poussette sans vêtements couvrant la peau en contact avec la sellerie de la poussette. Il s'agit d'éviter les frottements du corps de l'enfant et les problèmes d'hygiène de l'enfant.
- Pour les enfants ayant des problèmes de rétention urinaire, mettez un tissu spécial sur le siège de la poussette, qui peut être acheté dans les pharmacies ou dans un magasin de matériel médical.
- Si vous utilisez des poches, des drains, des sacs, des cathéters supplémentaires, etc., assurez-vous qu'ils soient bien protégés contre les chutes, les arrachements, le serrage et n'interfère pas avec l'utilisation de la poussette

15. Utilisation de la poussette

15.1. Déplacer la poussette

La meilleure façon de déplacer la poussette est de la pousser avec ses roues. Dans les cas où cela n'est pas possible (par exemple pour transporter la poussette dans la voiture), ou pour des raisons de sécurité, la poussette peut être soulevée et déplacée à deux mains après avoir retiré les accessoires pour réduire le poids à transporter et pour la plier.
Faites particulièrement attention lorsque vous déplacez ou soulevez le châssis de la poussette. Le châssis doit être déplacé après pliage avec le verrou de transport verrouillé.
N'utilisez pas la poussette comme chariot de transport.

15.2. Monter et descendre de la poussette

Lorsque vous montez et descendez de la poussette, placez-la le plus près possible de l'endroit stable et sûr d'où l'utilisateur s'installera. Après s'être assuré que les freins arrière sont verrouillés et que le repose-pied a été démonté pour éviter de se tenir debout dessus, l'utilisateur peut être installé dans la poussette.
Ne vous tenez pas sur la plaque de repose-pieds car il y a un risque de basculement de la poussette, de blessure pour l'utilisateur et de risque de détérioration du produit.
Assurez-vous que lorsque l'enfant descend de la poussette, l'enfant et aucune autre personne ne se tiennent sur le repose-pied, car cela peut causer des dommages et des blessures à l'utilisateur !

15.3. Position correcte dans la poussette

Pour des raisons de sécurité et de santé, il est recommandé à l'utilisateur d'avoir son bassin et son dos aussi près que possible du dossier pour soutenir la colonne vertébrale uniformément (soutien optimal pour toutes les parties de la colonne vertébrale).
Les cuisses doivent être en appui sur la plus grande surface, sur toute leur longueur, ajuster pour cela la profondeur du siège de la poussette, les pieds doivent être posés à plat sur la plaque de repose-pieds, ce qui empêche le glissement, maintient une tension optimale des muscles des jambes et soutient une partie du poids des parties supérieures du corps.
AVERTISSEMENT ! En raison des grandes possibilités de réglage de la poussette, lors du réglage angulaire de l'assise et du réglage angulaire du dossier, il est possible de régler la position dans laquelle la tête de l'enfant est plus bas que la ligne pelvienne. Il est interdit d'utiliser une telle position, car cela pourrait entraîner un risque d'étouffement ou l'étouffement de l'enfant.

15.4. Rouler en poussette

Lors de l'utilisation de la poussette, tenez toujours les poignées pour pousser la poussette pour empêcher la poussette de rouler librement. Relâchez les freins arrière tout en tenant la poignée pour pousser la poussette et pousser la poussette dans la direction souhaitée.

15.5. Se déplacer sur les pentes

Lorsque vous grimpez des collines ou des allées, placez toujours la poussette vers l'avant. Limitez la vitesse sur les surfaces inclinées et déplacez-vous le plus lentement possible. La personne qui conduit la poussette doit avoir une force suffisante pour contrôler la stabilité de la poussette.
Rappelez-vous toujours que le centre de gravité de la poussette change lorsque vous passez des obstacles ou lorsque le terrain est incliné. Dans ce cas, soyez prudent et faite attention à la poussette.
Lorsque vous utilisez des rampes, assurez-vous que l'allée est appropriée, que les roues de la poussette sont suffisamment hautes pour surmonter l'allée, que le châssis de la poussette n'entre pas en contact avec l'allée et de vous faire aider par d'autres personnes car il existe un risque de basculement sur la poussette, de dommages au produit et de blessures de l'utilisateur.

15.6. Franchir des seuils ou des bordures

Lorsque vous surmontez de petits obstacles (petits seuils, petites bordures, etc.), appuyez sur le pied de bascule et la poignée de la poussette vers le bas, pour soulever les roues avant de la poussette et faire passer délicatement les roues avant par-dessus l'obstacle. Puis tirer lentement la poignée de la poussette vers le haut pour soulever les roues arrière de la poussette et faire passer délicatement les roues arrière par-dessus l'obstacle.

15.7. Transport en voiture et autres véhicules

- Démonter tous les accessoires de la poussette et rangez-les dans un endroit sûr. Plier la poussette et placez-la dans le coffre.

Si la poussette démontée n'est pas dans le coffre de la voiture séparée de l'habitacle, le châssis de la poussette doit être soigneusement fixé au véhicule. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des ceintures de sécurité inutilisées.

- Afin de transporter la poussette dans d'autres véhicules, tels que trains, tramways, bus, avions, navires, etc., veuillez demander aux personnes responsables du transport quels sont les exigences applicables pour voyager en toute sécurité avec une poussette.

La poussette ne doit pas être utilisée comme siège pour transporter un enfant dans un véhicule.

15.8. Nettoyage et entretien

Le rembourrage ne peut être lavé à la main qu'à des températures allant jusqu'à 30^0.
Les taches doivent être enlevées immédiatement après avoir été faites sur la surface de la poussette.
AVERTISSEMENT ! Ne pas nettoyer avec des produits chimiques contenant des solvants et des agents de blanchiment. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation d'agents de nettoyage inappropriés.
Assurez-vous que le produit est toujours sec avant utilisation.
Lors de l'utilisation de détergents dédiés à ce type de matériau – suivez les instructions de l'agent utilisé.

Laver uniquement manuellement

Ne pas blanchir

Ne pas sécher dans un sèche-linge

Sécher horizontalement

Ne pas repasser

16. Rangement de la poussette

La poussette propre doit être stockée dans une pièce propre, sèche et bien ventilée, de préférence à 0-35°C. Dans le cas du stockage à long terme, vous référez au point 17 « tous les mois ».

17. Maintenance et inspections périodiques

Pour une utilisation sûre et sans problème de la poussette, elle doit être soumise régulièrement et soigneusement aux inspections et activités de maintenance suivantes : dans le cas où l'utilisateur de la poussette est incapable d'effectuer lui-même ces activités, il doit retourner la poussette à un point de service spécialisé ou directement au fabricant, qui examinera correctement la poussette et fera la maintenance nécessaire. Ces activités peuvent faire l'objet de frais complémentaires.

AVERTISSEMENT ! Le fabricant est responsable des défauts ou des dommages techniques de la poussette résultant uniquement de la bonne utilisation de la poussette. La responsabilité du bon fonctionnement de la poussette incombe au Fabricant uniquement si toutes les recommandations du fabricant sont strictement suivies.

AVERTISSEMENT ! Le fabricant n'est responsable du bon fonctionnement de la poussette que si l'utilisateur utilise des pièces d'origine et des équipements optionnels d'origine.

Toutes les réparations doivent être effectuées par des Services spécialisés et autorisés (voir point 20) ou directement chez le Fabricant. Les réparations effectuées par des personnes autres que les Service spécialisés ou le Fabricant autorisé entraîneront la perte de la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels ou de la destruction du produit qui peuvent être une conséquence de la réparation effectuée par des personnes autres que le Service spécialisé ou le Fabricant autorisés.

Les activités de maintenance doivent être effectuées :

- **Chaque fois avant d'utiliser la poussette**
  - Contrôle de l'efficacité du freinage central : lorsque le frein central est serré, les deux roues arrière de la poussette doivent être verrouillées et ne doivent pas tourner.
  - Vérification de la fixation des éléments structurels: vérifier tous les mécanismes de la poussette et ses pièces mobiles, et en particulier faites attention à une installation correcte du siège thérapeutique avec fixations arrière sur le châssis de la poussette, installation correcte des quatre roues, bon fonctionnement du harnais cinq points, mécanisme de réglage de l'angle de l'assise correctement verrouillé, mécanisme de réglage d'angle du dossier correctement verrouillé et installation correcte du repose-pieds.
  - Vérification de l'état des pneus : vérifier que les pneus des quatre roues ne sont pas endommagés ou usés.

- Contrôle des composants du châssis fixe, siège avec dossier et repose-pieds - Vérifier visuellement l'état des éléments de fabrication. Ces articles ne doivent pas être endommagés ou fissurés.

- **Tous les mois**
  - Nettoyage de la poussette
  - Inspection visuelle des pièces mobiles, roulements, mécanismes de réglage - lubrifier avec de la graisse de silicone.
  - Contrôle du jeu de toutes les connexions vissées.

18. Utilisation

Utilisation et recyclage : conformément à la réglementation en vigueur dans le pays concerné.

19. Conformité aux exigences relatives aux dispositifs médicaux

Dispositif médical de classe I conformément au Règlement (EU) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 Avril 2017 sur les dispositifs médicaux. Le fabricant a émis une déclaration de conformité appropriée pour le produit, qui peut être visible sur le site Web www.mywam.pl

20. Liste des points de service autorisés

POLOGNE
MyWam Merchant, Bartold, Angres Jawna société
ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Pologne
tél: + 48 32 733 11 31
site web: www.mywam.eu
adresse e-mail: mywam@mywam.pl

POLOGNE
MyWam Kupiec, Bartold, Angres Spóška Jawna
ul. Printemps des Nations 91, 40-373 Katowice, Pologne
tél: + 48 32 733 11 31
site web: www.mywam.eu
adresse électronique: serwis@mywam.pl

21. Carte Garantie

Série et numéro : .....

Date d'achat :..... - .....

Tampon et signature du vendeur :

.....

.....

.....

Conditions de garantie

- Le vendeur accorde à l'acheteur une garantie pour la poussette achetée pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
- **L'Acheteur soumettant une réclamation sur la poussette doit livrer la poussette au Vendeur ou au Fabricant dans l'emballage d'origine, (propre, exempt de taches, équipement supplémentaire n'appartenant pas à la poussette, humidité, cheveux etc.) avec les composants de la poussette protégés contre les dommages.**
- **Les dommages causés par une protection insuffisante lors de l'expédition de la poussette et de ses composants ne sont pas soumis à des réparations sous garantie.**
- Le plaignant ne peut pas demander de gratification s'il abime ou assure incorrectement l'expédition de la poussette et de ses composants.
- La période de garantie est prolongée du temps nécessaire pour réparer la poussette.
- Les actions de maintenance prévues dans les instructions que l'utilisateur est tenu d'effectuer lui-même et à ses frais ne peuvent pas être effectuées dans le cadre de la réparation sous garantie.
- L'utilisation de la poussette non conforme aux instructions d'utilisation du manuel d'utilisation ou ne respecte pas les règles de bon fonctionnement, entraînera la perte de la garantie.
- Apporter des modifications structurelles à la poussette entraîne la perte de la garantie (d'une partie ou de l'ensemble du produit).
- Les dommages à la poussette résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien, d'un mauvais stockage de la poussette, de dommages mécaniques ainsi que d'une abrasion naturelle et de l'usure des pièces (par ex: rembourrage, roues) ne sont pas garantis.
- Le fabricant met en garde contre les réparations sous garantie par des réparateurs non autorisées. Faire faire une réparation ou une modification non-autorisée par le fabricant entraînera la perte de la garantie.
- **La carte de garantie est valable à condition qu'elle comporte : la date de vente inscrite confirmée par le tampon de l'entreprise du Vendeur, la signature du Vendeur, le type et le numéro de série de la poussette.**
- La carte de garantie est valide à condition qu'elle ne contienne pas de suppressions ou de corrections.
- Le fabricant de poussettes gère un service après-garantie payant dans ses locaux.
- Concernant les éléments non couverts par cette carte de garantie, les dispositions du Code civil (Pologne) s'appliquent.
- Veuiller adresser toutes les questions relatives à la garantie et aux réclamations de la poussette au Vendeur

22. Notes